

SPIROL®

SOLUCIONES DE ENSAMBLAJE PARA HERRAMIENTAS DE MANO Y ELÉCTRICAS

Pasadores en espiral en Ganchos/Soporte para herramientas sin cable

Pasadores en espiral como bisagras para cabeza flexible en llave trinquete

Arandelas de precisión en embrague de taladro

Pasadores en espiral como tope en barras de mordaza

Pasadores Twist-Lok™ en gafas de seguridad

Pasadores en espiral y Pasadores sólidos para alinear carcasas de plástico

Pasadores en espiral en soporte filo en sierra vaivén

Pasadores sólidos en corta cables manual

Pasadores en espiral y Pasadores sólidos como palanca en mordazas de seguridad

Pasadores en espiral en contrapeso para sierra de vaivén

Pasadores en espiral como tope para taladro

Pasadores en espiral En la parte inferior de llaves de tubo

Pasadores en espiral en montante marco y filo de serrucho

Pasadores en espiral En leva del seguro para Alicates de bloqueo

Pasadores en espiral en gatillos de accionamiento

Pasadores en espiral como bisagra en cabezal de soldadura, oxicorte

Pasadores en espiral y Pasadores sólidos para pistola de clavos neumática

Pasadores en espiral en tope para sierra alternativa

Pasadores en espiral en bisagra para protecciones sierra circular

Insertos roscados en base de plástico para lijadora

Muelles de platillo en Embrague para sierra alternativa y taladro vertical

Espaciadores para resistencia de par de tornillo en sierra angular

Insertos roscados y Limitadores de compresión para carcasas de plástico



Diseñando componentes de Ingeniería para fabricantes de herramientas de mano y eléctricas desde 1948.



Las Américas

SPIROL México

Avenida Avante #250
Parque Industrial Avante Apodaca
Apodaca, N.L. 66607 Mexico
Tel. +52 81 8385 4390
Fax. +52 81 8385 4391

SPIROL EEUU Corporativo

30 Rock Avenue
Danielson, Connecticut 06239 EEUU
Tel. +1 860 774 8571
Fax. +1 860 774 2048

SPIROL EEUU división Iainas

321 Remington Road
Stow, Ohio 44224 EEUU
Tel. +1 330 920 3655
Fax. +1 330 920 3659

SPIROL Brasil

Rua Mafalda Barnabé Soliane, 134
Comercial Vitória Martini, Distrito Industrial
CEP 13347-610, Indaiatuba, SP, Brasil
Tel. +55 19 3936 2701
Fax. +55 19 3936 7121

SPIROL Canadá

3103 St. Etienne Boulevard
Windsor, Ontario N8W 5B1 Canadá
Tel. +1 519 974 3334
Fax. +1 519 974 6550

Certificados de calidad
ISO/TS 16949
ISO 9001
ISO 14001

Europa

SPIROL España

08940 Cornellà de Llobregat
Barcelona, España
Tel. +34 93 193 05 32
Fax. +34 93 193 25 43

SPIROL Francia

Cité de l'Automobile ZAC Croix Blandin
18 Rue Léna Bernstein
51100 Reims, Francia
Tel. +33 3 26 36 31 42
Fax. +33 3 26 09 19 76

SPIROL Reino Unido

17 Princewood Road
Corby, Northants NN17 4ET Reino Unido
Tel. +44 1536 444800
Fax. +44 1536 203415

SPIROL Alemania

Ottostr. 4
80333 Munich, Alemania
Tel. +49 89 4 111 905 71
Fax. +49 89 4 111 905 72

SPIROL República Checa

Sokola Tümy 743/16
Ostrava-Mariánské Hory 70900
República Checa
Tel/Fax. +420 417 537 979

SPIROL Polonia

ul. Solec 38 lok. 10
00-394, Warszawa, Polonia
Tel. +48 71 399 44 55

Asia/EI Pacífico

SPIROL Asia

1st Floor, Building 22, Plot D9, District D
No. 122 HeDan Road
Wai Gao Qiao Free Trade Zone
Shanghai, China 200131
Tel. +86 (0) 21 5046 1451
Fax. +86 (0) 21 5046 1540

SPIROL Corea

160-5 Seokchon-Dong
Songpa-gu, Seoul, 138-844, Corea
Tel. +86 (0) 21 5046-1451
Fax. +86 (0) 21 5046-1540

e-mail: info-mx@spirol.com

SPIROL.com

**SPIROL ofrece soporte de
Ingeniería de Aplicaciones
gratuito**

Por favor contáctanos para catálogos
o asistencia técnica de su Ingeniero de
Aplicaciones local.

